


市民センターホール舞台平面図



	幅	高	長	枚
平台 (大)	92.7	19.5	182.7	24
" (中)	74.2	20.5	180.0	24
" (小)	91.0	11.7	181.7	16

- 23 ホリゾン 幕
- 22 パット 5
- 21 バトン (バトン) 4
- 20 松羽目 (バトン) 3
- 19 バトン 3
- 18 正 反
- 17 アッパーホリ 反
- 16 天反2後 (バトン)
- 15 袖 幕 2
- 14 バトス ン 2
- 13 サス反 2
- 12 2反 2
- 11 2スクリーン 2
- 10 映写 割 幕
- 9 中反1後 (バトン)
- 8 カスミ 幕
- 7 サス 1
- 6 天袖 反 1
- 5 1暗 幕
- 4 3反 1
- 3 暗 幕
- 2 1
- 1 幕

- 緞帳～ホリ幕まで 7.5m
- 緞帳～ローホリまで 6m
- ローホリ～ホリ幕 1.5m
- 緞帳前 3.0m

照明回路			
フット上、下	3回路	1B	切替6回路
フロアー	20回路	2B	切替6回路
サス 1	12回路	シーリング	11回路
サス 2	8回路	(1回路が12個)	
フロント(上4、下4)	8回路	※器具は上下3回路だけ設置	
CL リモコン式ピンスポ(1kw)	2台設置(2回路)・照明室から操作		

※ フロアーコンセント(C30A)以外全てミニ20A