

天草市民センターホール吊物設備図

- (電動) 1 緞帳
 - (電動昇降・電動開閉) 2 暗転幕
 - (電動) 3 1 B ライト (切替 6 回路)
 - (手動) 4 袖幕 1
 - (電動) 5 天反 1
 - (手動) 6 サス 1 (1 2 回路)
 - (手動) 7 カスミ幕 1
 - (電動) 8 天反 1 後吊 (バトン 1)
 - (電動昇降・開閉) 9 中割幕
 - (電動) 10 スクリーン
 - (電動) 11 2 B ライト (切替 6 回路)
 - (電動) 12 天反 2
 - (手動) 13 サス 2 (8 回路)
 - (手動) 14 カスミ幕 3 (幕無)
 - (手動) 15 袖幕 2 (カスミ共吊)
 - (電動) 16 天反 2 後吊 (バトン 2)
 - (電動) 17 アッパーホリライト
 - (電動) 18 正反
 - (手動) 19 バトン 3
 - (手動) 20 バトン 4
 - (手動) 21 バトン 5 (松羽目)
 - (手動昇降・電動開閉) 22 バック幕
 - (手動) 23 ホリゾント幕
- 舞台前ライト (PS 昇降ナシ)

