

天草市民センターホール吊物設備図

- (電動)

1 緞帳

舞台前ライト (PS昇降ナシ)
- (手動昇降・電動開閉)

2 暗転幕
- (電動)

3 1Bライト (切替6回路)
- (手動)

4 袖幕 1
- (電動)

5 天反 1
- (手動)

6 サス1 (12回路)
- (手動)

7 カスミ幕 1
- (電動)

8 天反1後吊 (ボタン1)
- (電動昇降・開閉)

9 中割幕
- (電動)

10 スクリーン
- (電動)

11 2Bライト (切替6回路)
- (電動)

12 天反 2
- (手動)

13 サス2 (8回路)
- (手動)

14 カスミ幕 3
- (手動)

15 袖幕 2
- (電動)

16 天反2後吊 (ボタン2)
- (電動)

17 アッパーホリライト
- (電動)

18 正反
- (手動)

19 バトン 3
- (手動)

20 バトン 4
- (手動)

21 バトン 5 (松羽目)
- (手動昇降・電動開閉)

22 バック幕
- (手動)

23 ホリゾント幕

